

Descriptif technique

- **Coffret**


Brevet Magimix
Accessoire spécialement développé pour les préparateurs culinaires XL Magimix. Conçu pour préparer des cubes de fruits et légumes ainsi que des frites et des bâtonnets.
- **Conseil d'utilisation**

Glissez le disque sur le prolongateur. Pour des bâtonnets inutile de placer le disque.
Posez le couvercle sur la cuve et verrouillez-le jusqu'au blocage.
Glissez la grille sur le grand poussoir et insérez le dans la goulotte.
- **Nettoyage**

Très facile d'entretien
Un peigne est fourni pour optimiser le nettoyage du poussoir.
Nettoyez après utilisation (eau + produit vaisselle)

Lave-vaisselle : cycle inférieur à 40°C
- **Matériaux**

Grand poussoir en polyamide chargé verre
Petit poussoir en polypropylène
Grille et disque en acier inoxydable
- **Adaptable sur**
 - C 3200 XL
 - CS 4200 XL
 - CS 5200 XL



- **Dim.Pdt (LxPxH) : 15.2 x 8.8 x 12**
- **Dim. Emb. (LxPxH) : 190 x 190 x 162**
- **Poids du produit emballé : 750 g**